

Aufbauanleitung PureNature

1. Transport

Die PureNature Wuchshüllen aus Holz können aufgrund des geringen Gewichts in großer Stückzahl auf den Armen in den Bestand transportiert werden.



2. Haltestab setzen

Der Haltestab (150cm lang) wird ca. 5 cm neben der Pflanze gesetzt. Er wird ca. 30 cm in den Boden geschlagen.



3. Holzwand anbringen

Die Holzwand mit der Markierung „1“ wird mit dem Steckholz nach außen am Haltestab so positioniert, dass ein Abstand von ca. 10 cm zum Boden eingehalten wird. Wir empfehlen einen Akkutacker zur Befestigung der Holzwand am Haltestab zu verwenden.



4. Holzwände stecken

Die robusten Holzwände werden mithilfe von zwei Stabilisierungshölzern per Steckverbindung in markierter Reihenfolge um den Baum miteinander verbunden. Beachten Sie, dass die Stabilisierungshölzer per Nut und Feder mit einander verbunden sind.



Die EcoTrade Leipzig GmbH kann durch eine fehlerhafte Installation oder durch eine falsche Anwendung verursachten Schaden dieses Produktes nicht haftbar gemacht werden. Eine Missachtung der Einbau-/Belastungsempfehlung stellt keinen Reklamationsgrund dar.